




Instalar o cartão SIM

Verifique se o seu cartão SIM tem o serviço de GPRS ativado. Para o funcionamento adequado do dispositivo myPOS, por favor, certifique-se de que:

- O cartão SIM está inserido corretamente no porta-cartões SIM.



1. myPOS Combo

Por favor, inserir o cartão no porta-cartões SIM 1 (o inferior).



2. myPOS Mini

O porta-cartões SIM é o de frente.

- Ter um adaptador, no caso do seu cartão SIM ser micro ou nano. O seu dispositivo myPOS funciona com tamanho padrão do cartão SIM.
- O sinal de rede é forte o suficiente. A intensidade do sinal da rede é indicada através de um ícone de sinal Wi-Fi localizado na parte superior do ecrã do seu dispositivo myPOS Combo.

Para conectar através de GPRS, por favor, siga o procedimento descrito na seção "[Como conectar o seu dispositivo via GPRS \(Cartão SIM\)](#)" do Guia Rápido do Utilizador incluído no seu pacote.

No dispositivo myPOS tem 2 porta-cartões de cartão SIM. Certifique-se de que está a utilizar o porta-cartões SIM 1 (o da parte de trás). O primeiro porta-cartões SIM acessível (porta-cartões SIM 2) permanecerá vazio.